

## MODICO DATUMSTEMPEL

MS-1100

MS-1200

MS-3200

### VORGEHENSWEISE

Die Vorlagenerstellung und die Produktion weicht bei der Herstellung von Datumstempeln nicht vom gewohnten Procedere ab.

Beim Montieren müssen allerdings einige Dinge beachtet werden:



1. Lösen Sie die Datumseinheit vom Stempel.

2. Legen Sie wie gewohnt Stempelkissen und Textplatte in die Aufnahme und fixieren Sie beides mit dem Rahmen. Tipp: Zum schnelleren Durchdrängen der Textplatte kann eine Folie o.ä. auf die Textplatte gelegt und beschwert werden.

3. Zum Einstellen der Höhe der Ziffernbänder ziehen Sie bei der Datumseinheit den orangenen Deckel ab und verstellen diese mit Hilfe des Drehrades.



3a



3b



4

4. Zum Nachdrängen lösen Sie die Datumseinheit vom Stempel und tropfen etwas Farbe in die beiden Öffnungen.

Zum Nachfüllen der Datumbänder tropfen Sie bitte etwas rote Stempelfarbe in das kleine Loch markiert mit „INK“.